

Honda SMART Key システム 前ページの続き

車から離れるときは、必ずメインスイッチが

○ (Off) または  (Lock) の位置にあることを確認してください。

メインスイッチを SEAT の位置で施錠した場合は一度だけ ○ (Off) に回すことができます。

メインスイッチを ○ (Off) の位置で施錠すると、ハンドルロックをかけられません。ハンドルロックをかけるにはメインスイッチを解錠してください。