

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 52
主要部品の脱着方法.....	P. 63
バッテリー.....	P. 63
バッテリーカバー.....	P. 64
バッテリーメンテナンスリッド.....	P. 65
エンジンオイル.....	P. 66
トランスミッションオイル.....	P. 68
ブレーキ.....	P. 70
ブリーザードレーン.....	P. 75
スロットル.....	P. 76
その他の交換.....	P. 77
Honda SMART Key の電池交換.....	P. 77