

## メーター 前ページの続き

### 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチをONにする。
- 2 時の表示が点滅するまでモードボタンを押し続ける。



- 3 モードボタンを押し、時を修正する。
  - ▶ AM/PMの表示は、数字が11から12へ進むと同時に切り換わります。



- 4 モードボタンを押し続け、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 モードボタンを押し、分を修正する。



- 6 モードボタンを押し続け、分を決定すると設定が終了する。
  - ▶ メインスイッチをOFFにすることも設定できません。
  - ▶ 設定中に30秒間操作がない場合、設定は無効となります。

### エンジンオイル交換時期表示のリセット

- モードボタンを押した状態でメインスイッチをONにし、モードボタンを約3秒間エンジンオイル交換時期表示が消灯するまで押し続ける。
- ▶ エンジンオイル交換時期表示が消灯しているときにリセットを行った場合は、エンジンオイル交換時期表示が約2秒間点灯した後、消灯します。