

# こんなときは

エンジンが始動しない.....	P. 66
オーバーヒート.....	P. 67
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 68
PGM-FI 警告灯 .....	P. 68
速度警告灯 .....	P. 68
燃料計の故障表示.....	P. 69
アイドリングストップ・システムが 正しく作動しない.....	P. 70
電装部品のトラブル.....	P. 73
ヒューズ切れ.....	P. 73