

次の点を確認してください。該当しない場合や処置をしても症状が改善されない場合は、お買い上げの Honda 販売店へご相談ください。

## アイドリングストップ表示灯が点灯しない

### アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING になっている

- アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING STOP にしてください。

### キックスターターペダルでエンジンを始動した

- キックスターターペダルでエンジンを始動した場合、アイドリングストップ(エンジンが停止)しないことがあります。スタータースイッチでエンジンを再始動してください。▶P. 26

### エンジンが冷えている

- エンジンが冷えている状態ではアイドリングストップ・システムは作動しません。エンジンの暖機を行ってください。

### エンジン始動後、走行していない

- エンジンを始動したあと、走行(車速 10km/h 以上)しないとアイドリングストップ・システムは作動しません。一度、走行してください。

### PGM-FI 警告灯が点灯している

- PGM-FI 警告灯が点灯している状態では、エンジン保護のためアイドリングストップ(エンジンが停止)しません。お買い上げの Honda 販売店へご相談ください。