


キーの取り扱い

メインスイッチのキー

メインスイッチのキーについているシヤッターキーには、シリアルナンバーがあります。このシリアルナンバーは、メインスイッチのキーを注文するときになります。メインスイッチのキーを注文の際は、Honda 販売店にご相談ください。盗難防止のため、シリアルナンバーは他人に知られないように保管してください。



キーに金属製のキーホルダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

装備に関する補足情報

■メインスイッチ

エンジンをかけずにONの状態にしておくとはバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

■オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると999,999 km でロックします。

■トリップメーター

トリップメーターは、999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。

■書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、トランクに収納してください。