

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| キ | 基本操作の流れ     | 12     |
| ク | クリップ        | 50     |
| グ | グローブボックス    | 11, 36 |
| ケ | 警告灯         |        |
|   | PGM-FI 警告灯  | 19, 68 |
|   | 速度警告灯       | 19, 68 |
| コ | 交換部品        | 41     |
|   | こんなときは      | 65     |
|   | コンビブレーキ     | 5      |
| シ | シート         | 33     |
|   | シートオプナースイッチ | 33     |
|   | シヤッター       | 22     |
|   | 触媒装置        | 82     |
|   | 書類入れ        | 35, 75 |

|   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| ス | スイッチ                        |        |
|   | アイドリングストップモード切り換え<br>スイッチ   | 20     |
|   | ウィンカー (方向指示器) スイッチ          | 20     |
|   | シートオプナースイッチ                 | 33     |
|   | スタータースイッチ                   | 20     |
|   | ヘッドライト (前照灯) 上下切り換え<br>スイッチ | 20     |
|   | ホーンスイッチ                     | 20     |
|   | メインスイッチ                     | 21, 75 |
|   | スタートの手順                     | 29     |
|   | スピードメーター (速度計)              | 16     |
|   | スペック                        | 83     |
|   | スロットル                       | 64     |
| セ | 積載について                      | 10     |
|   | 洗車                          | 76     |
| ソ | 速度警告灯                       | 19, 68 |
|   | その他装備                       | 33     |