

# メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。  
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 45
主要部品の脱着方法.....	P. 56
クリップ.....	P. 56
バッテリー.....	P. 57
バッテリー-メンテナンススリッド.....	P. 58
エンジンオイル.....	P. 59
トランスミッションオイル.....	P. 61
冷却水.....	P. 63
ブレーキ.....	P. 65
ブリーザードレイン.....	P. 70
スロットル.....	P. 71