

## ■ バッテリーの電圧が低下している

- バッテリーの電圧が低下するとアイドリングストップ・システムが作動しないことがあります。しばらく走行して、一度エンジンを停止し、スタータースイッチでエンジンを再始動してください。頻繁に発生する場合は、Honda 販売店へご相談ください。

## アイドリングストップ表示灯が点灯しているがアイドリングストップしない

### ■ 停車していない

- 車速が 0 km/h にならないとアイドリングストップ・システムは作動しません。完全に停車してください。

### ■ スロットルグリップを回している

- スロットルグリップを回しているとアイドリングストップ・システムは作動しません。スロットルグリップを全部戻してください。