

エレメントの取り外し

■ 取り外し

1. スクリューを外し、エアクリナーナーカバーを取り外す。
2. エアクリナーナーエレメントを取り外して新品と交換する。
 - ▶ 取り外した後、ケース内にゴミやほこりなどが無いことを確認し、ある場合は取り除きます。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

アドバイス

エアクリナーナーエレメントの取り付けが不完全だと、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダーの摩耗や出力低下など、エンジンに悪影響を与えます。確実に取り付けてください。

