

■ スターターモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
▶ P. 19
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
▶ 点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

■ スターターモーターが作動せず始 動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ▶ P. 54
 - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 34
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。