

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- ④ **[INFO B]** düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.
- 3 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:**
Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.
- ① **[INFO A]** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.



- ② **[INFO B]** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır.
ED/II ED/TU/II TU tipi
Yakıt sarfiyatı birimi değiştirme ekranına geçilir.
E/III E tipi
Mil birimi değiştirme ekranına geçilir.