

Strumentazione *(Segue)*

Spia di cambio dell'olio

La spia si accende ogni volta che la distanza percorsa raggiunge l'intervallo di cambio dell'olio programmato.

Quando viene visualizzata la spia di cambio olio, azzerare la spia dopo il cambio dell'olio motore.

➔ P.91

► Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU

La spia di cambio olio viene visualizzata per la prima volta quando la distanza percorsa raggiunge 1.000 km.

Versione E/III E/V E

La spia di cambio olio viene visualizzata per la prima volta quando la distanza percorsa raggiunge 960 km.

► Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU

La spia di cambio olio viene visualizzata quando la distanza percorsa raggiunge 12.000 km dopo l'azzeramento della prima segnalazione.

Versione E/III E/V E

La spia di cambio olio viene visualizzata quando la distanza percorsa raggiunge 12.800 km dopo l'azzeramento della prima segnalazione.

- La spia non si spegne fino a quando non viene azzerata.

Spia di cambio olio



Se l'olio viene cambiato prima che si accenda la spia di cambio olio, accertarsi di resettarla dopo aver cambiato l'olio.

Per azzerare la spia di cambio olio ➔ P.33

È inoltre possibile controllare la distanza percorribile fino al successivo intervallo di cambio olio.

Per controllare la distanza percorribile

➔ P.32