

Strumentazione *(Segue)*

Se la manutenzione periodica è viene eseguita prima dell'accensione della spia di manutenzione, accertarsi di azzerare la spia di manutenzione dopo aver eseguito l'intervento di manutenzione periodica.

Per azzerare la spia di manutenzione

➔ P.33

È inoltre possibile controllare la distanza percorribile fino al successivo intervallo di manutenzione.

Per controllare la distanza percorribile

➔ P.32

Per controllare la distanza percorribile

È possibile controllare la distanza percorribile fino al successivo intervallo di cambio olio e manutenzione.

Quando vengono premuti contemporaneamente i pulsanti **INFO A** e **INFO B**, viene visualizzata per breve tempo ciascuna distanza percorribile.



Distanza percorribile
prima del cambio olio

Distanza percorribile
prima della
manutenzione