

Per azzerare la spia di cambio olio e la spia di manutenzione

- 1 Tenere premuti i pulsanti **INFO A** e **INFO B** mentre si porta il commutatore di accensione in posizione **I** (On), quindi tenere premuti i pulsanti **INFO A** e **INFO B** fino a quando la spia di cambio olio e la distanza percorribile iniziano a lampeggiare.
 - Se il pulsante non viene premuto per circa 30 secondi, il controllo passa automaticamente alla visualizzazione normale.



- 2 Premere il pulsante **INFO B**.

La spia di cambio olio e la distanza percorribile vengono azzerate, quindi la spia di manutenzione e la distanza percorribile iniziano a lampeggiare dopo la visualizzazione per breve tempo dell'intervallo successivo di cambio dell'olio.

- Se la spia di cambio olio e la distanza percorribile non vengono azzerate, premere il pulsante **INFO A**.

