

Strumentazione *(Segue)*

- 4 Premere il pulsante **INFO B**. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di regolazione della retroilluminazione

3 Regolazione della retroilluminazione:

La luminosità è regolabile su cinque livelli.

- 1 Premere il pulsante **INFO A**. Viene attivata la funzione di regolazione della luminosità.



- 2 Premere il pulsante **INFO B**. Viene impostata la retroilluminazione.

Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU

La visualizzazione passa alla modifica delle unità di misura del consumo chilometrico.

Versione E/III E/V E

La visualizzazione passa alla modifica delle unità di misura del chilometraggio.