

Honda Selectable Torque Control

Il controllo di coppia (controllo della potenza del motore) può essere attivato/disattivato.

- ▶ Non azionare il tasto del controllo di coppia durante la guida.
Arrestare innanzitutto lo scooter, quindi disattivarlo o attivarlo.
- ▶ Il controllo di coppia non può essere disattivato quando il sistema è attivato (la spia del controllo di coppia lampeggia).
- ▶ Ogni volta che il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On), il controllo di coppia verrà automaticamente attivato.

Controllo di coppia attivato e disattivato

Il controllo di coppia può essere attivato e disattivato tenendo premuto l'interruttore del controllo di coppia.

Tasto del controllo di coppia

