

Rifornimento

Tipo di carburante: solo benzina senza piombo

Numero di ottano carburante: questo scooter è stato progettato per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore.

Capacità del serbatoio: 11,5 L

Linee guida relative al rifornimento e al carburante ➡ P.15

Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione SEAT FUEL.
▶ Per sbloccare il commutatore di accensione ➡ P.50
- 2 Premere il lato FUEL dello sportello di rifornimento del carburante e dell'interruttore di apertura della sella.
▶ Si apre lo sportello di rifornimento del carburante.

