

Regolazione dell'altezza del parabrezza

È possibile regolare l'altezza del parabrezza secondo le proprie preferenze.

1. Portare il commutatore di accensione in posizione **I** (On).
2. Spingere il lato ▲ (su) dell'interruttore di regolazione del parabrezza per sollevare il parabrezza.
Spingere il lato ▼ (giù) dell'interruttore di regolazione del parabrezza per abbassare il parabrezza.

Il parabrezza viene sollevato o abbassato mentre l'interruttore di regolazione viene premuto.

Controllare che la regolazione del parabrezza sia avvenuta correttamente e verificare che l'area di scorrimento non sia allentata.

Se il parabrezza risulta notevolmente allentato dopo la regolazione oppure si nota un allentamento durante la guida, rivolgersi al proprio concessionario.

