

### Il motorino di avviamento funziona ma il motore non si avvia

---


Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➤ P. 56
- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio.
- Controllare se la spia guasti (MIL) dell'impianto PGM-FI è accesa.
  - ▶ Se la spia è accesa, contattare quanto prima la concessionaria.

### Il motorino di avviamento non funziona

---

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➤ P. 56
- Verificare che l'interruttore di arresto del motore sia in posizione  (Run). ➤ P. 42
- Controllare se un fusibile è bruciato. ➤ P. 126
- Controllare se i collegamenti della batteria sono allentati (➤ P. 86) o se i terminali della batteria sono corrosi (➤ P. 76).
- Controllare le condizioni della batteria. ➤ P. 124

Se il problema persiste, fare controllare lo scooter presso il concessionario.