

Sblocco della sella in caso di emergenza

La serratura della sella può essere sbloccata usando la chiave di emergenza.

Apertura

1. Tirare verso l'alto il coperchio di protezione collettore per sganciare le sporgenze.

