

冷却水の補給

通常はラジエーターキャップを外さないでください。

1. 平坦地でセクタスタンドを使い車体を垂直にします。
2. リザーバタンクのキャップを外し、タンクの上限まで冷却水を補給します。

リザーバタンクに冷却水がない場合は、ホンダ販売店で点検整備を行ってください。

《指定液》

指定液 : ホンダ純正ウルトララジエーター液

規定濃度: 30% (寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は

30%の場合 -16° Cまで

50%の場合 -37° Cまで

注意

- 冷却水の減り具合が著しいときはラジエーター本体、チューブなどからの漏れが考えられます。ホンダ販売店で点検整備を受けてください。
- ラジエーター液を薄めるときは上水道(軟水)を使用してください。
- 粗悪なラジエーター液を使用するとエンジンの寿命を縮めますので注意してください。

