

サイドスタンドの点検

- サイドスタンドラバーが摩擦限界マークまで摩擦したら、ラバーの使用限界です。
- サイドスタンドの作動を点検します。車体を立てた時、スタンドが後方へ少し動き、その位置からスタンドが滑らかに格納するか点検します。

摩擦限界マーク

