

ドライブチェーンの点検

- 《ドライブチェーンのたるみ》
- チェーンのたるみは、携帯工具のチェーンストラックゲージを使い点検します。
 - メインスタンドを立て、スイングアームの刻印位置でゲージの“UP”マークを上に向けて、スイングアーム下面にあてます。
 - チェーンを手で押し下げ、チェーン上面がゲージのAラインとBラインの間にあるかを点検します。
 - また、後輪を手でゆっくり回り回しながらチェーンが滑らかに回転するかを点検します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。
 - チェーンの給油状態を点検します。給油を必要とする場合は、76 ページを参照してください。

注意

- チェーンのたるみがCラインを越えた状態では絶対に走行しないでください。

