

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi .....</b>	S. 41
<b>Bakım Programı.....</b>	S. 42
<b>Bakım Gereklilikleri .....</b>	S. 45
<b>Aletler.....</b>	S. 55
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp; Takılması ....</b>	S. 56
Akü Kapağı .....	S. 56
Arka Lamba Kapağı.....	S. 57
Bakım kapağı.....	S. 58
Akü .....	S. 59
<b>Karter Havalandırması.....</b>	S. 60
<b>Buji.....</b>	S. 61
<b>Motor Yağı.....</b>	S. 63
<b>Frenler.....</b>	S. 67
<b>Yan Ayak .....</b>	S. 72
<b>Gaz Kolu.....</b>	S. 73
<b>Diger Ayarlar .....</b>	S. 74
Far Ayarı.....	S. 74