

目次

各部の名称	2
安全運転のために	4
改造	6
服装	6
荷物	7
メータの見かた・使いかた	8
計器類	8
警告灯・表示灯	8
スイッチの使いかた	9
メインスイッチ	9
スタータボタン	9
前照灯上下切換えスイッチ	10
方向指示器スイッチ	10
警音器ボタン	10
装備の使いかた	11
ハンドルロック	11
コンビニエンスフック・インナーラック	12
シートロック・ヘルメットホルダ	13
メインスタンδροック	13
トランク	14
書類入れ	14
ブレーキロックレバー	15

正しい運転操作	16
エンジンのかけかた	16
スタートするとき	18
正しい走りかた	20
止まりかた	21
運行前点検・定期点検	23
運行前点検	23
6か月点検	29
簡単な整備	37
ブレーキレバーの遊びの調整	37
ブレーキ液の補給	39
バッテリータミナル部の清掃	40
ヒューズの交換	41
エンジンオイルの補給	42
エアクリーナエレメントの清掃、交換	43
ケーブル類のラバークリーブの点検	43
車のお手入れ	44
色物部品をご注文のとき	44
フレーム号機	44
エンジンが始動しないとき	45
諸元表	46
サービスデータ	47
さくいん	48