

燃料とエンジンオイルの補給

《補給のしかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立てます。
2. シートを開けます。(15 ページ参照)
3. オイルタンクリッドを開けます。
4. オイルタンクキャップを左に回し、取外します。
5. オイルタンクにオイルを補給レベルまで補給します。

オイルは補給レベル以上に入れないでください。オイルがにじみ出るおそれがあります。

6. オイルタンクキャップを右に回し、キャップが止るまで確実に締付けます。
7. オイルタンクリッドを閉じます。
8. シートを閉じます。シートロックがかかったことを確認してください。

