

知識

- モード切換えスイッチを押しつづけても、連続してモード切換えを行えません。
- DモードからS7モードへは直接、切換えを行えません。
- DモードからAモード、AモードからS7モードに切換えたとき、速度に合った変速段を選択するため、エンジン回転数が多少変動することがあります。
- メインスイッチが“ON”の状態でエンジンストップスイッチを“~~⊗~~”(OFF)から“O”(RUN)にしたとき、常にDモードが選択されます。