

## 区間距離計のリセット

“TRIP A”または“TRIP B”の状態でリセットボタンを2秒以上押し続けます。  
リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP A”が表示されていれば“TRIP A”だけが)リセットされます。

