

〈FAZE ABS〉

アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯
ABS警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点
灯し、走行(車速約10 km/h以上)すると消えるの
が正常です。

警告灯が次のような状態になったときは、システ
ムの異常が考えられますので、すみやかにHonda
販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき。
 - メインスイッチを“ON”にしても点灯しないとき。
 - 10km/h以上で走行しても消灯しないとき。
- なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

知識

- ABS警告灯が消灯した状態でメインスタンドを立てるなどして後輪を空転させた場合、点滅する場合があります。この場合一度メインスイッチを“OFF”にし、再度メインスイッチを“ON”にし警告灯が点灯し、30 km/h以上の速度で走行したあとに消灯すれば正常です。

アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

