

## 冷却水指定液

### Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、  
30%の場合 -16°C まで  
50%の場合 -37°C まで

### 補給のしかた

1. 平坦地でメインスタンドを立てます。
2. 右フロアマットをめくります。
3. リザーバタンクリッドを取外します。
4. リザーバタンクのキャップを外します。
5. リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
6. キャップを取付け、リザーバタンクリッドを取付けます。
7. 右フロアマットを取付けます。

