

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 33
主要部品の操作・脱着方法	P. 42
シート	P. 42
クリップ	P. 43
バッテリー	P. 44
エンジンオイル	P. 46
ファイナルギアオイル	P. 48
冷却水	P. 50
ブレーキ	P. 52
スロットル	P. 54
エアクリナー	P. 55
ブリーザードレン	P. 57