

Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы

1	Кнопка переключения отображения одометра/указателя пробега за поездку	Служит для выбора режимов отображения показаний одометра или указателей пробега за поездку А и Б (стр. 22). Также данная кнопка используется для переустановки сигнализатора замены моторного масла (стр. 21).
2	Кнопка СБРОС	Служит для обнуления показаний указателя пробега за поездку (стр. 23). Также данная кнопка используется для переустановки сигнализатора замены моторного масла (стр. 21).
3	Индикатор передачи заднего хода	Высвечивается при включении нейтральной передачи. Проверка ламп
4	Индикатор включения полного привода	Включается при включении полного привода. При наличии неисправности в системе переключения режимов трансмиссии индикатор будет мигать. При первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda. Проверка ламп.
5	Сигнализатор высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости	Включается, если температура моторного масла достигнет значения, эксплуатация при котором приведет к резкому сокращению ресурса двигателя. Если сигнализатор включится во время движения, немедленно остановите мотовездеход, остановите двигатель и дайте ему остыть. См. стр. 192. Проверка ламп.
6	Индикатор нейтральной передачи	Высвечивается при включении нейтральной передачи. Проверка ламп.