

Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы

7	Многофункциональный дисплей	Данный дисплей может выполнять следующие функции Проверка ламп.
	Индикатор режима трансмиссии	Показывает выбранный режим трансмиссии (стр. 19).
	Индикатор включенной передачи	Показывает выбранную передачу (стр. 20).
	Спидометр	Показывает скорость движения.
	Указатель уровня топлива	Показывает приблизительно остаток топлива в баке (стр. 26).
	Сигнализатор замены масла	Включается при приближении регламентированного срока замены моторного масла (стр. 21).
	Одометр	Показывает общий пробег (стр. 22).
	Указ. пробега за поездку	Показывает пробег за поездку (стр. 22).
	Счетчик мото-часов	Показ. кол-во мото-часов (до 1-го знака после запятой), отработанных мотовездеходом (стр. 24).
	Цифровые часы	Показывают часы и минуты (стр. 25).
8	Кнопка установки значения часов	Служит для установки значения часов дисплея цифровых часов (стр. 25).
9	Кнопка установки значения минут	Служит для установки значения минут дисплея цифровых часов (стр. 25).
10	Кнопка ADJ (ВВОД)	Служит для установки цифровых часов (стр. 25).
11	Сигнализатор системы управления двигателем PGM-FI	Высвечивается при нарушениях функционирования системы управления двигателем PGM-FI (Programmed Fuel Injection). Также должен при включении зажигания высвечиваться на несколько секунд, а затем гаснуть. В любых других случаях высвечивания снизьте скорость и как можно скорее доставьте мотовездеход к официальному дилеру компании Honda. Проверка ламп.