

Транспортировка

Запрещается буксировать мотовездеход при помощи автомобиля или других транспортных средств.

При транспортировке мотовездеход должен находиться в своем рабочем положении (стоять на всех четырех колесах). При этом необходимо выполнить следующее:

1. Включите стояночный тормоз.