

При самопроизвольной остановке двигателя или если двигатель не запускается

| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ: Двигатель запускается, но работает с перебоями. | |
|---|---|
| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ | РЕШЕНИЕ |
| высокая температура моторного масла/ охлаждающей жидкости | Проверьте сигнализатор высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости. Обратитесь к разделу Включение сигнализатора высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости на стр. 192. |
| работа двигателя с перебоями, пропуски зажигания | В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda. |
| рев двигателя (переобогащенная смесь) | В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda. |
| черный выхлоп (переобогащенная смесь) | В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda. |
| детонация и стуки под нагрузкой | Поменяйте марку используемого бензина либо перейдите на использование бензина с рекомендованным октановым числом (стр. 111). Если проблема не исчезла, обратитесь к официальному дилеру Honda. |
| обратные вспышки | В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda. |
| раннее зажигание (двигатель продолжает работать после выключения зажигания) | В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda. |