

Неполадки в трансмиссии

Режим ручного переключения передач:

Если один какой-либо переключатель не работает, воздержитесь от использования ручного режима переключения передач. Используйте автоматический режим переключения передач AUTO. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проведения проверки и ремонта мотовездехода.

Режим автоматического переключения передач:

При неполадках в режиме автоматического переключения передач индикатор включенной передачи будет мигать и отображать символ (" - ").

В этом случае необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения проверки и ремонта.

Если при движении мотовездехода индикатор включенной передачи мигает и отображает символ " - ", выполните следующие действия:

1. Остановите мотовездеход.
2. Переведите замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).
3. После остановки двигателя переведите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
4. Посмотрите на индикатор включенной передачи.

Если мигает символ " - ".

Запустите двигатель и двигайтесь по направлению к месту, откуда мотовездеход может быть оттранспортирован в расположение официального дилера Honda.

Если индикатор перешел в штатный режим работы:

Можно продолжать эксплуатировать мотовездеход в нормальном режиме. Однако, рекомендуется отдать мотовездеход для его проверки официальному дилеру Honda.