

Алфавитный указатель

Проверка ламп	14
Прокол шины	189
Прохождение поворотов	81
Процедура запуска	67
Процедура остановки двигателя	69
Пуск двигателя	66
Пыльники ведущих осей	160

P

Разряженная аккумуляторная батарея	200
Разъем для подключения дополнительного оборудования	40
Регламент технического обслуживания	100
Рекомендации по буксировке прицепа	55
Рекомендации по загрузке	55
Ремонт	157
Руководство по эксплуатации	109
Ручной стартер	33
Рычаг акселератора	34
Рычаг заднего тормоза	36
Рычаг переднего тормоза	36
Рычаг переключения передач	28
Рычаг	34, 136

C

Самопроизвольная остановка двигателя на склоне	86
Самопроизвольная остановка двигателя	69
Сведения по мерам безопасности	22
Свеча зажигания	138
Секундомер	31
Серийные номера	204
Сигнализатор высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости	16
Сигнализатор высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости	14, 192
Сигнализатор замены масла	21
Система зажигания	27