



D 表示灯

オートマチックモードの D モード選択時に点灯  P.32

S 表示灯

オートマチックモードの S モード選択時に点灯  P.32

ギアポジション表示灯

D モード、S モード選択時（オートマチックモード）および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

- ▶ エンジンを始動すると“—”表示が点灯し、数秒後に消灯します。
- ▶ メインスイッチが ON の状態で、エンジンストップスイッチを RUN から OFF にすると“—”表示が点滅します。
- ▶ エンジンストップスイッチが OFF の状態で、メインスイッチを ON にすると“—”表示が点滅します。

ギアポジション表示灯は、下記の場合も点滅することがありますが異状ではありません。

- 前輪が地面から離れた場合
- メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合

この場合はメインスイッチを OFF にし、再度メインスイッチを ON にします。

走行中にギアポジション表示灯の“—”表示が点滅したときは  P.64