

警告灯



油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、
エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯
したときは ➡ P.62



ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、
速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは ➡ P.63



水温警告灯

走行中またはアイドリング中に
点灯したときは ➡ P.61



パーキングブレーキ警告灯 (VFR1200FD)

パーキングブレーキレバーが完全に
戻っていないときに点灯



PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN の状態で、
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは ➡ P.62

