**メインスイッチ**


電気回路の ON/OFF、ハンドルロックに使用

▶ OFF または LOCK の位置で、キーを抜くことができます。

ハンドルロック ➡ P.23

 **ホーンスイッチ****N-D スイッチ**

ニュートラルと AT (オートマチック) モードの切換え ➡ P.32

 **スタータースイッチ**

エンジンストップスイッチが OFF の時はスターターモーターは作動しない
▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

AT/MT スイッチ

AT (オートマチック) モードと MT (マニュアル) モードの切換え

➡ P.32

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。