

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P.37	その他の調整.....	P.56
主要部品の脱着方法.....	P.46	レバーの距離調整.....	P.56
シート.....	P.46	フロントサスペンションの調整.....	P.57
右エンジンヒートガード.....	P.47	リアサスペンションの調整.....	P.58
バッテリー.....	P.48		
エンジンオイル.....	P.49		
冷却水.....	P.50		
ブレーキ/クラッチ.....	P.51		
スロットル.....	P.55		