

警告灯

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは ➡P.74

ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは ➡P.75


水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは ➡P.73

パーキングブレーキ警告灯 (VFR1200FD)

パーキングブレーキレバーが完全に戻っていないときに点灯

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは ➡P.74

