

## スイッチ 前ページの続き

(VFR1200FD)

### パーキングブレーキレバー / リリースボタン

駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

#### ■ かけかた

パーキングブレーキレバー (①) を手前に引くと、後輪がロックする

- ▶ パーキングブレーキレバーが引かれ、リリースボタン (②) が飛び出ていることを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。 ➡ P.65

#### ■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバー (①) を軽く手前に引きながらリリースボタン (②) を押し、パーキングブレーキレバーを戻すと、後輪のロックが外れる

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認して下さい。



ハザード(非常駐車灯) スイッチ ➡ P.32

シフトアップスイッチ(+)  
➡ P.44

ヘッドライト(前照灯) 上下切換スイッチ /  
パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

- ≡D(HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO) : ヘッドライトが下向き
- ≡D : ヘッドライトが下向きするときのみ作動  
PASS

ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

シフトダウンスイッチ(-)  
➡ P.44