

ホーンスイッチ

TCS(トラクションコントロールシステム)OFFスイッチ

押し続けることで TCS の ON と OFF を切り換える

- ▶ TCS を OFF に設定すると、TCS OFF 警告灯が点灯します。


N-D スイッチ

ニュートラルと AT(オートマチック)モードの切替え  P.43

メインスイッチ

電気回路の ON/OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ OFF または LOCK の位置で、キーを抜くことができます。

ハンドルロック  P.33

AT/MT スイッチ

AT(オートマチック)モードと MT(マニュアル)モードの切替え

 P.43

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。