

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない).....	P. 72	電装部品のトラブル.....	P. 78
オーバーヒート(水温警告灯が点灯).....	P. 73	ヒューズ切れ.....	P. 78
警告灯が点灯／点滅.....	P. 74		
油圧警告灯.....	P. 74		
PGM-FI 警告灯.....	P. 74		
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯.....	P. 75		
TCS(トラクションコントロールシステム) 警告灯.....	P. 76		
走行中にギアポジション表示の “ - ” 表示が点滅.....	P. 77		