

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない)

■スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
▶ P. 36, 37
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか
▶ メインスイッチをOFFにしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチをONにしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。
他の HISS のキー(予備のキーを含む)が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。
キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

■スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチがOFFになっていないか
 - ヒューズが切れていないか ▶ P. 52
 - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 51
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。