


トリップメーター

トリップメーターA、およびトリップメーターBは、99,999.9 km を超えると 0.0 km に戻りません。

HISS


HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー(盗難防止)システムです。

エンジンストップスイッチが RUN () の状態でメインスイッチを ON にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

HISS 表示灯が消灯しないとき P. 72

HISS 表示灯は、メインスイッチを OFF にしたあと 2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることができます。

● A ボタン ( P. 18) を押しながらメインスイッチを ON にする。A ボタンは、メインスイッチを ON にしたときに点灯した警告灯が消灯するまで押し続ける。

▶ 切り換えが行われた場合、表示灯が一度点滅します。

▶ もう一度切り換えるときは、一旦メインスイッチを OFF にしてから、上記の操作を行ってください。

書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、シートの裏側に収納してください。

イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度 OFF にしてください。