


**стр. Индикатор D**

Индикатор D высвечивается, когда при автоматическом режиме коробки передач включен режим D.  стр. 47

**Индикатор S**

Индикатор S высвечивается, когда при автоматическом режиме коробки передач включен режим S.  стр. 47

**Индикатор включенной передачи**

При включении режимов S и D, а также при переходе к ручному переключению передач, на дисплее высвечивается номер включенной передачи.

Символ « - » появляется на несколько секунд при пуске двигателя и затем гаснет.

Символ « - » мигает, если выключатель двигателя переведен из положения RUN в положение OFF при включенном зажигании.

Символ « - » мигает если включить зажигание при выключателе двигателя, установленном в положение OFF.

Индикатор может мигать, если:

Переднее колесо оторвалось от дороги.

Колесо провернулось, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы выключите зажигание и снова включите его.

**Если символ « - » мигает во время езды на дисплее индикатора включенной передачи:**  стр. 101

*См. продолжение*