

## Панель приборов (продолжение)

### Указатель расхода топлива

Нажатие кнопки А позволяет выбирать следующие варианты отображения: текущее расстояние, пройденное на единицу топлива, среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, и отсутствие индикации.

